



# dCS Elgar Plus Resumen del Control



Para acceder al menú pulse "Vol/Bal" y "Display" simultáneamente  
 Para elegir opciones de menú pulse "Display"  
 Para seleccionar, visualizar o cambiar de opción pulse "Vol/Bal"



  No está disponible en la versión DSD